

音波式ベルト張力計

U-507シリーズ取扱説明書

U-507シリーズ/U-507・U-507D

(標準機)

(出力端子付モデル)

このたびは、ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計U-507を で購入頂きまして誠にありがとうございます。 本書は、U-507シリーズの操作手順について述べたものですので、 で使用前に必ず熟読頂き、

機能を十分活用いただきます様お願い致します。

目次

1.安全上のご注意 ————— F	Ρl	7.ベルトタイプからの単位質量の選定 ――	P9
2.概要、注意点及び測定不良時の確認事項 ——— F	P3	8.ゲイツ・ユニッタ・アジア製歯付ベルトの単位質量一覧表	
3.U-507の計測原理F	P4	9.ゲイツ製Vベルトの単位質量一覧表 ——	P10
4.U-507の各部の説明 F	P5	10.ゲイツ・ユニッタ・アジア製歯付ベルトの標準的な取付張力値一覧表 ―	P11
5.U-507シリーズの操作手順 F	P7	11.U-507シリーズの仕様一覧	P12
6.データのインプット方法	P8	12.保証、アフターサービス	P13
6-1 単位質量値のインプット			
6-2 ベルト幅又はベルト(リブ)本数値のインプッ	ト		
6-3 スパン長さ値のインプット			

1.安全上のご注意

必ずお守りください。

- ■ご使用の前に、この 「安全上の注意」 をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる 危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される」内容です。

企警告

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



この表示は、してはいけない、「禁止」内容です。



この表示は必ず実行していただく、「強制内容」です。

企警告



強い衝撃を与えたり投げつけたり しないでください。

●故障、火災の原因となります。



分解、改造をしないでください。

●火災、けが、感電などの原因となります。



引火、爆発の恐れのある場所では 使用しないでください。

●プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや 粉塵の発生する場所で使用すると、爆発 や火災の原因となります。



水、溶剤等の液体は絶対にかけないでください。また、マイクは、水、油等が付着する環境で使用しないでください。



張力の測定は、モニター電源を切るなど必ず機械の停止が確認された後、行って下さい。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、 すぐに電源を切って安全な場所に 移動してください。

●落雷、感電の原因となります。

小注 意



湿気やほこりの多い場所、また高温 となる場所には保管しないでくだ さい。

●故障の原因となります。



本体のお手入れには、溶剤(シンナー、 ベンジン等)は使用しないでください。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には、置かないでください。

●落下してけがや故障の原因となります。



フレキアーム式及び横型アームマイクのアーム部分は自在式パイプとなっていますが、鋭い角度では折り曲げないでください。又、マイクの先端部20mmとコネクタの根元では折り曲げないでください。特に横型マイクの先端は180°以上回転させないでください。マイク(センサ)部及びアーム部をつかんで強く引っ張ったり、回さないで下さい。コード式マイク及び電磁センサは、マイク(センサ)部又は、コード部をつかんで強く引っ張ったり、回さないで下さい。



直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。

●機器の変型、故障の原因となります。

2. 概要、注意点及び測定不良時の確認事項

■概要

音波式ベルト張力計 (U-507シリーズ) は、ベルト機能と大きく関わっている取付張力を、音波を解析することにより非接触で簡単かつ正確に測定する事ができます。

ベルトが静止した状態で、ベルトスパンを弾いて 発生させた音波をセンサが補え、それを高機能コ ンピュータで処理し、ベルト張力値をデジタル表 示させます。

■測定不良時(うまくいかない時)の確認事項

[測定モードに入らない又は、データがかなりバラツク]

項目	現象	推定される原因	確認項目
Errorの表示又は、測 定モードに入らない もしくはLED(赤)が 点灯されている。	●何回測定しても張 力値が出力されない。 又は、3回目以降より 測定待機中の表示 しかしない。 (周波数表示の場合。)	 ●入力項目(単位質量、幅、スパン)に"0"が入力されている ●張力値が6桁以上となっている ●測定周波数レンジが異なっている。 ●測定周波数が5000Hzを超えている。 ●電池の消耗 	 ●入力項目の内容確認("0"の項目に適正値を入力) ●周波数は表示しているが張力値は測定していない。 ●測定周波数レンジの変更(LOW⇔STANDARD STANDARD⇔HIGH) ●測定周波数が5000Hzを超えていないかを確認する。 ● "LOW BATT" が点滅
出力値のバラツキが大きい	●測定都度に値が大きくかわる ●測定値以外に回りの音(暗騒音)に敏感に反応。	●測定中にマイクがベルト等に一瞬接触したりしている ●オートゲイン調整不足。	●マイクが接触しない距離にて再測定 ●測定場所にて一度電源をOFFにし、再度電源を入れる。 (マイクを取り付けた状態で電源を入れ、 1秒以上経過後に "MEASURE" ボタンを押す。)

[※]上記方法にて確認したにもかかわらず、測定がうまくいかない時は、 購入先又は弊社にお問い合わせください。

3.U-507の計測原理

プーリ間に張られたベルトなどに衝撃を加えて振動させると、図1のように最初は高周波成分や衝撃成分を含んだ不規則な波形で振動しますが、やがて固有の規則的な波形で振動するようになります。

U-507張力計は、この一般的に知られた上記現象に鑑みてなされたものですが、ベルトやワイヤなどは、きわめて短時間のうちに減衰してしまい、その基本波形の周期を捕らえる簡便な装置がありませんでした。

しかし、マイクロコンピュータを駆使した振動周 波数を捕らえるデータ処理方法が開発でき、比較 的容易にその波形の周期を捕らえることに成功し ました。

そのシステムとしては、マイクロホンで振動波 形を検出、マイコンがデータを処理し固有振動数 に換算します。ベルト張力値の算出には、右記す る張力計にセットされた"糸の横振動式"を用います。




図1 歯付ベルトの振動減衰状態

よって、テンキーにより測定対象のスパンの長さ、 ベルト質量 (単位質量×幅)をインプットする必要 があります。

演算式 "To=4×M×W×S2×f2×10-9"

ここで、To:張力値 (N),

M:単位質量 (g/mm幅×m長),

W:ベルト幅又はリブ(ワイヤ)本数 (mm/R),


S:測定スパン長さ (mm),

f:横固有振動数 (Hz),

ここで、ベルトやワイヤなどは、糸とは異なり剛性があるため、その影響の現れる使用条件では、実張力値に対しU-507測定値の方が、いくらかでも高い値が表示されます。

よって、厳密なキャリブレーション試験により補正 係数を求め、データインプットの際に盛り込む事に より正確な張力値を表示することができます。

尚、下記にU-507測定値と実張力値のキャリブレーション結果の一例を示します。








図2 U-507測定値と実張力値の関係

4.U-507各部の説明 本体



① ワンタッチ式 コネクタ	凹・凸コネクタに、一ヶ所切り欠き印があり、目印を合わし押込めばワンタッチでセットできます。又、取り外す時は、センサ側コネクタのカラー部を持ちそのまま引き抜けばワンタッチで取り外せます。
② 電源ボタン	"POWER" ボタンを押下すると電源ONとなります。電源OFFの場合は、"POWER" ボタンを1秒程度押下してください。尚、最後の測定から約5分で自動的に電源を切るオートパワーオフ機能を採用していますので使用中にOFFになった場合には、"POWER" ボタンをもう一度長押ししてください。



5.U-507シリーズの操作手順

手順	内容	操作	表示画面
1	マイクをセットする。	15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17	文小四国
	電源を立上げる	"POWER" ボタン ー PUSH	No.□
3	セレクトボタン及びテンキーにて入力 No.を選定する。 例:No.0からNo.2を選定。	"SELECT" ボタン — PUSH 【"SELECT" ボタンを押すごとにNo.が順送りされる。 ①→1→・・→18→19→0→1→2→また、テンキーにて数字 を押すことで指定No.にジャンプできる。】 ① 選定方法	No.□
		 "SELECT" ボタン - PUSH (1回目) "SELECT" ボタン - PUSH (2回目) ②選定方法 "2" ボタン - PUSH ※次の手順中 (単位質量、ベルト幅、スパン長さ入力及び測定値表示中) に "SELECT" ボタンを押すと、使用中No.を表示。 	No.0→No.1 No.1→No.2 No.0→No.2
4-1	手入力にて単位質量値をインプットする場合。 例:2.5g/mm幅×m長をインプットする。 [インプットデータ値に対しては、 頁9を参照]	"MASS" ボタン — PUSH 【表示画面の点滅ヶ所の順に、単位質量 [g/mm幅×m長] をテンキーによりインプットする。 尚、インプットミスをした場 合は、もう一度 "MASS" ボタンを押せばカーソルが最初 に戻る。】 "0" ボタン — PUSH "0" ボタン — PUSH "2" ボタン — PUSH "5" ボタン — PUSH	M=□□□□g/m 『インプット可能範囲:0.1~ 999.9g/mm×m』 M=0□□□g/m M=00□.□g/m M=002.□g/m M=002.5g/m
4-2	ベルトタイプより単位質量をインプット する場合 例:3GTを選定する。	"MASS" ボタン - PUSH(1秒以上の長押し) 【画面にベルトタイプを表示、"UP"ボタン及び"DOWN" ボタンにてベルトタイプを選定する。】 "DOWN"ボタン - PUSH 3GTに反転部分に合わせる "MEASURE"ボタンを押し選定する。 画面に3GTと表示する。	S No 02 2GT 1 1.5GT 0.9 2 2GT 1.3 3 3GT 2.5
5	ベルト幅値をインプットする 例:25.4mmをインプットする。 [インプットデータ値に対しては、 頁8を参照]	"WIDTH" ボタン — PUSH 【上記と同様に行う。又、可能容量以上のデータをインプットするとカーソルが最初に戻り、再度データのインプットを要求する。】 "0" ボタン — PUSH "2" ボタン — PUSH "5" ボタン — PUSH "4" ボタン — PUSH	W=□□□.□mm/R 『インプット可能範囲:000.1 ~999.9mm』 W=0□□.□mm/R W=02□.□mm/R W=025.□mm/R W=025.4mm/R
6	スパン長さ値をインプットする。 [インプットデータ値に対しては、 頁8を参照]	"SPAN" ボタン — PUSH 【上記と同様に行う。】	S=□□□□mm 『インプット可能範囲:0001 ~9999mm』
7	測定を開始する。	①測定用マイクを、測定物のスパン中央付近で、ベルト(測定物)に接触しない程度に近づける。 ② "MEASURE"ボタン — PUSH:LED(緑)が点滅し、液晶表示部が ├── となる。 ③ ベルトスパンを指等で弾き、弦を振動させる:液晶部が ├─	► ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
8-1	張力値を表示する	ベルトの振動音を受けてから、1.5秒後に結果を表示すると同時にピィピィ音を発し、LED(緑)が点灯する。 ※LED(赤)点灯の場合P3の測定不良時の「確認事項」を参照下さい。	T=122N 『有効数字3桁で、0.01~ 99900Nまで表示する』
8-2	周波数値を表示する。 張力値測定後に周波数を表示する。	"Hz" ボタン — PUSH 【当該張力値の周波数を表示する。 さらにもう1度 "Hz" ボタンを押すと、張力値表示に戻る。】	f=235Hz 『有効数字3桁で、10.0~ 5000Hzまで表示する』
	WILL EAST OF SULLEY 12	ングは 別紙口 5070別点ご カダ行いつし取れ部の書	5.4 - S.4 07 / W V

6.データのインプット方法

6-1.単位質量値のインプット [表-1、表-2、表-3参照]

●歯付、平ベルト

単位質量値は、幅(mm)×長さ(m)当たりの質量を"g/mm幅×m長"単位で入れます。

容量は、000.1~999.9g/mm幅×m長まで、整数3桁と小数点以下1桁の有効数字4桁で、データがインプットできます。

●歯付、Vベルト(プリインストールデータからの ベルト単位質量のインプット)

"MASS" ボタンを長押し (1秒以上) すると、液晶表示部にベルトタイプが表示され、選択したいベルトタイプの文字が反転表示するようにUPボタン ("2") もしくはDOWN ("8") にてスクロールさせ選択するベルトタイプを反転表示させる。"MEASURE" ボタンを押すと決定します。

●V、Vリブドベルト、ワイヤ

単位質量値は、1m長さ当たりの質量を "g/m 長" 単位で入れます。容量は、000.1~999.9 g/m長まで整数3桁と小数点以下1桁の有効数字4桁でデータがインプットできます。尚、V ベルト及びワイヤの場合は、1本当たり、Vリブドベルトは1リブ当たりの単位質量値となります。

	MASS	WIDTH	SPAN
タイミングベルト 平ベルト	単位質量 g/mm W ×mL	ベルト幅 mm	スパン長さ mm
Vリブベルト	1リブ当たりの単位質量 g/リブ XmL	リブ本数	スパン長さ mm
Vベルト	単位質量 g/1本 ×mL	1	スパン長さ mm
ワイヤー	単位質量 g/1本 ×mL	1	スパン長さ mm

注) U-507及びU-505、U-305の単位質量値は、 入力単位の変更に伴い従来タイプU-303の入

力値10倍となっています。

よって、従来のままの単位質量値(g/cm2)にて入力した場合には、測定張力値が1/10で表示されます。(測定周波数値の表示に変更はありません。)

6-2.ベルト幅又はベルト(リブ) 本数値のインプット

●歯付、平ベルト

ベルト幅は、mm単位000.1mm999.9mmまで、 整数3桁と小数点以下1桁の有効数字4桁で、デ ータがインプットできます。

●V、Vリブドベルト、ワイヤ Vベルト、ワイヤは、1(本)をインプットします。 Vリブドベルトは、リブ数をインプットします。

6-3.スパン長さ値のインプット

スパン長さ値とは、プーリとの接点間距離であり、 正確には下記の計算式により算出できます。簡 易的には、メジャーでプーリ接点間距離を測定し インプットして下さい。

$$S = \sqrt{C^2 - \frac{(Dp - dp)^2}{4}}$$

S:スパン長さ (mm) C:軸間距離 (mm)

Dp:大プーリピッチ外径 (mm) dp:小プーリピッチ外径 (mm)

7.プリインストール済みベルトタイプ単位質量一覧表

■表-1:歯付ベルト、Vベルト単位質量一覧表

選択方法はP5、6のMASSボタンの説明をご参照ください。下記以外の特殊ピッチや特殊ベルトに関しては次頁の単位質量一覧表より手入力にてインプットしてください。

	歯付ベルト (標準構成)											
表示項目	単位質量	表示項目	単位質量	表示項目	単位質量	表示項目	単位質量					
MXL	1.2	ЗМ	2.4	1.5GT	0.9	14MGT	8.0					
XL	2.1	D3M	2.3	2GT	1.3	EV5GT	4.0					
DXL	1.9	5M	3.8	ЗGТ	2.5	EV8YU	5.1					
L	3.1	D5M	4.2	D3GT	2.5	EV14M	8.7					
DL	3.3	8M	6.1	5GT	4.0							
Н	3.8	D8M	6.3	D5GT	4.3							
DH	4.4	14M	10.0	8YU	5.2							
хн	11.1	D14M	11.9	D8YU	5.4							
XXH	14.8	20M	12.8	8MGT	4.7							
						(単位:g/m	m幅×m長さ)					

	Vベルト										
表示項目	単位質量	表示項目	単位質量								
ЗVХ	59.8	D(V)	534.6								
5VX	165.6	E(V)	734.4								
8VX	525.6	3VXPB	75.7								
J(A)	8.6	5VXPB	210.9								
K(V)	20.0	5MPF	10.5								
L(V)	30.4	7MPF	25.7								
A(V)	103.2	11MRF	52.1								
B(V)	166										
C(V)	298.8										
		(単位質量:1リブ	1m当たりの質量								

上記表示の意味

 表示
 ベルトタイプ
 表示
 ベルトタイプ

 8MGT
 ポリチェーンGT2
 8Mタイプ
 3VXパワーパンドタイプ

 14MGT
 ポリチェーンGT2
 14Mタイプ
 5VXパワーパンドタイプ

表示 ベルトタイプ 5MPF ポリフレックス5Mタイプ 7MPF ポリフレックス7Mタイプ 表示 ベルトタイプ 11MRF ポリフレックス11Mタイプ

8.ゲイツ・ユニッタ・アジア製歯付ベルトの単位質量一覧表

■表-2:U-507・505及びU-305専用単位質量値

単位質量は、g/mm幅×m長さ単位で0.1~999.9g/mm幅×m長まで、整数3桁と小数点以下1桁の有効数字4桁で、データがインプットできます。

●標準構成仕様の歯付ベルト単位質量一覧表

① タイミングベルト

歯形	MXL	XXL(50)	XL	DXL	L	DL	Н	DH	XH	XXH
ピッチ(mm)	2.032	3.175	5.080	5.080	9.525	9.525	12.700	12.700	22.225	31.750
単位質量 (g/mm幅×m長)	1.2	1.4	2.1	1.9	3.1	3.3	3.8	4.4	11.1	14.8

② HTDベルト

歯形	зм-нтр	D3M-HTD	5M-HTD	D5M-HTD	8M-HTD	D8M-HTD	EV14M	14M-HTD	D14M-HTD	20M-HTD
ピッチ(mm)	3.000	3.000	5.000	5.000	8.000	8.000	14.000	14.000	14.000	20.000
単位質量 (g/mm幅×m長)	2.4	2.3	3.8	4.2	6.1	6.3	8.7	10.0	11.9	12.8

③ GTベルト

歯形	1.5GT	2GT	ЗGТ	D3GT	5GT	D5GT	EV5GT	EV8YU	8YU	D8YU
ピッチ(mm)	1.500	2.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
単位質量 (g/mm幅×m長)	0.9	1.3	2.5	2.5	4.0	4.3	4.0	5.1	5.2	5.4

④ ポリチェーンGTベルト

歯 形	8M-GT	14M-GT
ピッチ(mm)	8.000	14.000
単位質量 (g/mm幅×m長)	4.7	8.0

⑤ キャリフレックスタイミングベルト

歯 形	XL	L	Н	T5	T10	C8YU
ピッチ(mm)	5.080	9.525	12.700	5.000	10.000	8.000
単位質量 (g/mm幅×m長)	1.7	2.6	3.4	1.8	3.6	5.2

⑥ 特殊ピッチベルト

歯 形	101	102	103	104	111	109	181	25	9109
ピッチ(mm)	1.5875	2.0320	2.1167	2.8222	1.4111	2.1167	2.8222	6.3500	15.4473
単位質量 (g/mm幅×m長)	1.0	1.3	1.3	1.0	1.1	1.1	0.9	1.7	3.0

⑦ ウレタンベルト

歯形	UMXL	UXL
ピッチ(mm)	2.032	5.080
単位質量 (g/mm幅×m長)	0.9	1.6

注)現行U-303で使用している単位質量表値(g/cm)の10倍の値にて入力となります。

9.ゲイツ製Vベルトの単位質量一覧表

■表-3:U-507・505及びU-305専用単位質量値

Vベルトは、比較的剛性が高く、標準的な取付張力の範囲で、実張力値と測定値に補正が必要なズレが生じます。よって、下式の様にベルト1リブの1m長さ当たりの質量値に、キャリブレーションにより求めた張力補正係数を乗じた値をWEIGHT値として採用します。

[M(g/m長さ)=1リブ1m長さ当たりの質量(g/m長さ)×張力補正係数]

① スーパーHCタイプ

インプット項目	3VXシングル	3VXパワーバンド	5VXシングル	5VXパワーバンド	8Vシングル
WEIGHT値 (1リブ1m長さ当たりの 質量×補正係数)	68.0×0.88=59.8	87.0×0.87=75.7	182.0×0.91=165.6	237.0×0.89=210.9	657.0×0.8=525.6

② ポリフレックスタイプ

歯 形	5M	7M	11M
WEIGHT値 (1リブ1m長さ当たりの 質量×補正係数)	11.0×0.95=10.5	27.0×0.95=25.7	56.0×0.93=52.1

③ マイクロVタイプ

歯 形	Jセクション	PKセクション	Lセクション
WEIGHT値 (1リブ1m長さ当たりの 質量×補正係数)	9.0×0.95=8.6	21.0×0.95=20.0	32.0×0.95=30.4

④ 他社スタンダードVタイプ

歯形	А	В	С	D	E
WEIGHT値 (1リブ1 m長さ当たりの 質量×補正係数)	120.0×0.86=103.2	200.0×0.83=166.0	360.0×0.83=298.8	660.0×0.81=534.6	1020.0×0.72=734.4

[※]自動車エンジン用歯付ベルト及び、自動車エンジン補機駆動用Vリブドベルトの単位質量につきましては、 弊社にお問い合わせ下さい。

10.ゲイツ・ユニッタ・アジア製歯付ベルトの標準的な取付張力値一覧表

① タイミングベルト

単位(N)

幅(mm)	3.2	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7	19.1	25.4	38.1	50.8	63.5	76.2	101.6	127.0	152.4	177.8	203.2	228.6	254.0
歯形 學 3%			(25)	(31)	(37)	(50)	(75)	(100)	(150)	(200)	(250)	(300)	(400)	(500)	(600)	(700)	(800)	(900)	(1000)
MXL	2.9	5.0	7.6	10.3	11.8	16.2													
XL			13.7	19.2	24.5	34.3	54.9	75.0	116										
L						52.0	89	128	203	280	344	412							
Н							217	312	486	668	851	1030	1390	1760	2110				
хн										909		1410	2000	2540	3050	3560	4120	4670	5200
ххн										1110		1760	2480	3190	3830	4460	5100	5770	6430

② GT&HTDベルト

単位(N)

歯形 幅(mm)	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	6.0	9.0	12	15	20	25	30	40	50	55	60	70	85	100	115	130	150	170
1.5GT	2.3	3.4	4.4	5.6	7.8	12.4	19.7																
2GT		4.3	5.5	6.4	9.4	15.8	25.2	34.6	44.1														
3GT•3M					20	29	44	59	74	98	123	147	196										
5GT•5M							55	76	96	137	178	220	302	373									
EV5GT							71	98	125	178	232	286	393										
8YU•8M										235	294	343	500	637	701	765	892	1100		1480			
EV8YU									210	280	350	420	600	760		920	1100	1300					
14M												441	618	775	902		1190	1470	1790	2090	2380	2780	3190
EV14M												560	740		1100		1400	1800	2100	2500	2900	3400	3800

※20Mタイプについては弊社までお問い合せ下さい

③ キャリフレックスタイミングベルト

単位(N)

幅(mm)		19.1	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.2	101.6
歯形等	(50)	(75)	(100)	(125)	(150)	(200)	(250)	(300)	(400)
XL	25	37	49	62	83	98	123	147	196
L	44	67	88	111	132	177	221	265	353
Н		162	216	270	324	431	539	647	863

3 キャリフレックスタイミングベルト

単位(N)

歯形 幅(mm)	10	15	20	25	30	40	50	60	75	80	100
T 5	20	29	39	49	59	78	98		147		196
T10		129	173	216	259	345	431		647		863
CF8YU			235	294	343	500	637	765		1025	1290

4 ポリチェーンGT2ベルト

標準的な取付張力です。使用条件(実負荷)がわからない時に使用してください。

単位(N)

歯形 幅(mm)		12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	115	130
	MIN	125	155	210	260	310	410	520	625	730	830			
8MGT	MAX	260	325	440	545	650	860	1090	1310	1530	1740			
4404	MIN			530		795	1060	1325	1590	1855	2120	2650	3050	3445
14MGT	MAX			1110		1670	2230	2780	3340	3895	4450	5565	6405	7235

推奨取付張力 取付張力は使用条件(実負荷)によって、その都度下記より算出してください。

推奨取付張力算出式:Tst(N) s : スパン長さ(mm) Pm:負荷動力(kW) L : ベルト長さ (mm)

 $Tst = 405 \times Pm / V + m \times V^2$ m :補正係数 V : ベルトスピード (m/s)

油工収料(m) __壁

T用 工工 1 不安。	X (III) — 5	₹.											単位(N)
ベルト幅(mm)	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	115	130
8MGT	0.057	0.071	0.095	0.119	0.143	0.190	0.283	0.285	0.333	0.380			
14MGT			0.158		0.237	0.316	0.395	0.474	0.553	0.632	0.790	0.909	1.027

弊社歯付ベルトの取付張力値に関しては、次の注1) ~注3) の測定範囲内では、U-507測定値と実張力値の間に問題となるようなズレは発生せず、あえて 張力補正係数を設定する必要はありません。

- 注1)取付張力の測定に当たっては、基本的にはベルトを機械にセットし、数回転させ機械的なじみを取り除いた後、ベルト張り側とゆるみ側の2スパンの張力を測定し平均して下さい。2スパンの張力差が約30%以上ある場合は、概ね均等になるように調整後再測定して下さい。
- 注2) 歯ピッチの20倍以上の長さを有するスパンで測定して下さい。

(ベルト自体の剛性の影響を受けるほどのショートスパンでは、実張力値より高い値が表示されるためです。)

- 注3) 標準的な取付張力値の1/3以上の張力範囲で使用して下さい。
 - (ベルト自体の剛性の影響を受けるほどの低張力域では、実張力値より高い値が表示されるためです。)又、当張力計の計測原理からわかりますように、 極低張力域での測定は出来ない場合があります。
- 注4) 搬送用の広幅ベルトや背面リブ付きベルトのような特殊ベルトに対しては、実張力値との間にズレの生じる事が十分推測され、比較的精度を要する張力値の確認の際は、簡単なキャリブレーションが必要となります。

なお、使用実績のある機械では、当該機械の規定方法でベルトを取付けU-507張力計で周波数値を検定され、以後同周波数値でセットされることにより、張力管理を行うことができます。

11.U-507シリーズの仕様一覧

■張力計本体

- ●電 源: (単4形×2本)アルカリ乾電池を推奨
- ●外 形 寸 法:160(H)×59(W)×26(D)
- ●質 量:120g
- ●使用及び保存温湿度範囲:-10℃~50℃、80%以下(結露なきこと)

■付属品

● U-507 —

- 1) フレキアーム式マイク
 - マイク外径: φ12.5mm
 - ・全長:170mm
 - ・ 測定可能周波数帯域: 10Hz~5000Hz
- 2) 携帯用ソフトケース
 - ・ 張力計本体、フレキアームタイプ等が収納できます。
- 3) アルカリ乾雷池: 単4形×2本
- 4) U-507シリーズ取扱説明書
- 5) 操作手順シート (携帯用)
- 6)検査合格証
- 7) 保証書
- **U-507D**【U-507の1)~7)にプラスして】 -
 - 8) コード式マイク
 - マイク外径: φ12.5mm
 - 全長:1m
 - ・ 測定可能周波数帯域:10Hz~5000Hz
 - 9) U-507D測定データ受信ソフト 取扱説明書
- 10) 転送用USBケーブル
 - ・ 全長: 1.8m
- 11) USBコネクタキャップ
 - ・3ヶ(2ヶは予備として収納)

● オプション -

- 12) 横型アームマイク
 - ・マイク外径:厚み10mm、幅20mm
 - ・全長:170mm
 - ・ 測定可能周波数帯域:10Hz~5000Hz
- 13) ロングアームマイク
 - ・マイク外径:φ12.5mm
 - ・全長:350mm
 - ・ 測定可能周波数帯域: 10Hz~5000Hz

- 14) 電磁式センサ
 - ・全長:1m
 - ・測定可能周波数帯域:10Hz~5000Hz
- 15) コード式マイク
 - マイク外径: φ12.5mm
 - ・ 全長: 1 m
 - ・ 測定可能周波数帯域: 10Hz~5000Hz

12.保証・アフターサービス

弊社の音波式ベルト張力計(U-507)をご使用いただきましてありがとうごさいます。

本器 (本体) は、1年間保証 (但し、センサは6ヶ月保証) いたしますので、この期間に、弊社の責任による故障は、無料で修理致します。

故障修理につきましては、当社営業部又は、販売代理店にご連絡下さい。(同封の保証書を御利用下さい。) 検定がご必要の際には、10~5000Hz内の安定周波数音を発する発信機にセンサを向け、張力の測 定と同様に計測する事により、簡単に検定できます。

又、張力計検定装置(U-305-OS1)の販売も行っています。

尚、当社営業部までご連絡いただければ、有償にて検定させていただきます。

問合わせ先

ケイツ・ユニッタ・アジア株式会社

大阪本社 TEL 06-6563-1284 FAX 06-6563-1285 東京支社 TEL 03-3586-2791(代) FAX 03-3586-2792 名古屋支店 TEL 052-589-1331(代) FAX 052-566-2006 福岡営業所 TEL 092-473-6651(代) FAX 092-474-2658 広島営業所 TEL 082-250-0300(代) FAX 082-250-0303 北陸営業所 TEL 076-265-6235(代) FAX 076-223-6411 静岡営業所 TEL 054-237-8233(代) FAX 054-237-8236 長野出張所 TEL 0263-85-5913 FAX 0263-85-5914 奈良工場 TEL 0743-56-1361(代) FAX 0743-56-1389

ケイツ・ユニッタ・アジア株式会社

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1284 FAX.06-6563-1285